



BAS RELIEF

CONSIGLI POSA E MANUTENZIONE – IT

SERIE

Bas Relief

FORMATO NOMINALE

18X54/18X26,5 GRES PORCELLANATO ESTRUSO PER TRAFILA

DESTINAZIONE D'USO

Pavimento 18x26,5

Rivestimento 18x54/18x26,5

Interno

Esterno

CONSIGLI DI POSA

Per realizzare una buona armonia dei toni della posa in opera, si consiglia di prelevare il materiale alternativamente da più scatole.

COLLANTE CONSIGLIATO

Colla per gres porcellanato NON RAPIDA per facilitare la sistemazione dei pezzi.

FUGA CONSIGLIATA

2 millimetri e utilizzare i cunei per sistemare le differenze di calibro tra un pezzo e l'altro.

FUGANTI CONSIGLIATI

Stucco cementizio / stucco epossidico. Dopo la stuccatura rimuovere la pellicola protettiva e rifinire con spugna e acqua pulita le fughe.

CONSIGLI DI PULIZIA FINE CANTIERE

STUCCO CEMENTIZIO: Acido tamponato (es. Deterdek di FILA, Deltaplus di KERAKOLL, o similari). Bagnare il pavimento con acqua, diluire il prodotto 1:5 con acqua e versare sul pavimento. Aspettare 5 minuti poi utilizzare scotch brite bianco e risciacquare bene con acqua pulita.

STUCCO EPOSSIDICO: Detergente alcalino (es. Fugasoap di KERAKOLL, PS/87 di FILA). Diluire il prodotto 1:5 con acqua e versare sul pavimento. Aspettare 5 minuti poi utilizzare scotch brite bianco e risciacquare bene con acqua pulita.

SILICONE: Solvente per silicone (es. Remosil). Versare direttamente sulla macchia, attendere 1-2 minuti e sempre con l'utilizzo di scotch brite rimuovere l'alone.

PITTURA: Di solito si toglie con acqua, ma se sono state utilizzate delle pitture in resina o smalti particolari, meglio chiedere alla ditta produttrice del colore quale è il solvente più adatto.



BAS RELIEF

CONSEJOS PARA LA COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO – ES

SERIE

Bas Relief

FORMATO NOMINAL

18X54/18X26,5 GRES PORCELÁNICO EXTRUIDO POR HILERA

USO

Pavimento 18x26,5

Revestimiento 18x54/18x26,5

Interior

Exterior

CONSEJOS PARA LA COLOCACIÓN

Para garantizar una buena armonía de los tonos en la colocación en obra, se recomienda sacar el material simultáneamente de varias cajas.

ADHESIVO RECOMENDADO

Cola para bicocción de adhesión **NO RÁPIDA** para facilitar la aplicación de las piezas.

JUNTA RECOMENDADA

2 milímetros y utilizar cuñas para corregir las diferencias de calibre entre piezas.

JUNTAS RECOMENDADAS

Lechada de cemento / Lechada epoxi. Antes del rejuntado, quitar la película protectora y retocar las juntas con una esponja y agua limpia.

CONSEJOS PARA LA LIMPIEZA DE FIN DE OBRA

LECHADA DE CEMENTO: Ácido tamponado (p. ej. Deterdek de FILA, Deltaplus de KERAKOLL, o similares). Mojar el pavimento con agua, diluir el producto 1:5 con agua y echarlo en el pavimento. Esperar 5 minutos y, a continuación, utilizar scotch brite blanco. Posteriormente, enjuagar bien con agua limpia.

LECHADA EPOXI: Detergente alcalino (p. ej. Fugasoap de KERAKOLL, PS/87 de FILA). Diluir el producto 1:5 con agua y echarlo en el pavimento. Esperar 5 minutos y, a continuación, utilizar scotch brite blanco. Posteriormente, enjuagar bien con agua limpia.

SILICONAS: Solvente para siliconas (p. ej. Remosil). Aplicarlo directamente sobre la mancha, esperar 1 ó 2 minutos y utilizar scotch brite para quitar el halo. 5 minutos y, a continuación, utilizar scotch brite blanco. Posteriormente, enjuagar bien con agua limpia.

PINTURA: Se quita por lo general con agua. No obstante, si se utilizan pinturas de resina o esmaltes especiales, preguntar mejor al fabricante de la pintura por el solvente más adecuado.



BAS RELIEF

CONSEILS DE POSE ET D'ENTRETIEN – FR

SERIE

Bas Relief

FORMAT NOMINAL

18X54/18X26,5 grès cérame étiré

DESTINATION D'UTILISATION

Sol 18x26,5

Revêtement 18x54/18x26,5

Intérieur & Extérieur

CONSEILS POUR LA POSE

Merci de mélanger les différents carreaux en les prenant dans différentes boîtes afin d'obtenir un résultat plus harmonieux.

COLLE RECOMMANDEE

Colle pour grès cérame.

DIMENSION DE JOINT RECOMMANDE

Largeur joint conseillée: 2mm

Utiliser des cales pour tenir compte des différences de taille entre une pièce et les autres.

JOINT RECOMMANDES

Joint ciment OU résine époxy. Merci de procéder à l'élimination du joint excédentaire avant qu'il sèche complètement.

Une fois terminé les joints, retirez le film de protection et finir le nettoyage avec une éponge et de l'eau claire.

CONSEILS POUR LE NETTOYAGE DE FIN CHANTIER

JOINT DE CIMENT: Acide tamponné (es. Deterdek di FILA, Deltaplus di KERAKOLL, ou similaires). Tremper le sol avec de l'eau, diluer le produit 1:5 avec de l'eau et versez-le sur le sol.

Attendre 5 minutes, puis utilisez une éponge type scotch brite blanc et bien rincer à l'eau claire.

JOINT EPOXY: Détergent alcalin (es. Fugasoap di KERAKOLL, PS/87 de FILA). Diluer le produit 1:5 avec de l'eau et versez-le sur le sol. Attendez 5 minutes, puis utilisez une éponge type scotch brite blanc et bien rincer à l'eau claire.

SILICONE: Solvant pour silicone (es. Remosil). Verser directement sur la tâche, attendre 1-2 minutes et supprimer le voile toujours avec scotch brite.

PEINTURE: Elle peut être éliminée habituellement avec l'eau.

En cas d'utilisation de peintures avec des résines ou émaux spécifiques merci de contacter le fabricant.



BAS RELIEF

INSTALLATION AND MAINTENANCE ADVICE – EN

SERIES

Bas Relief

NOMINAL SIZE

18X54/18X26.5 EXTRUDED PORCELAIN STONEWARE

USE

Floor tiles 18x26.5

Wall tiles 18x54/18x26.5

Indoors

Outdoors

INSTALLATION

For an even, smooth shading effect when laying, alternate material from several different boxes.

RECOMMENDED ADHESIVE

NON-RAPID-DRYING adhesive for porcelain stoneware to make it easier to fix the pieces.

RECOMMENDED JOINT

2 millimetres and use wedges to fix the differences in work size between tiles.

RECOMMENDED FILLERS

Cement-based grout / epoxy grout. After grouting, remove the protective film and finish the joints with a sponge and clean water.

CLEANING AT THE END OF THE WORK

CEMENT-BASED GROUT: Buffered acid (e.g. Deterdek by FILA, Deltaplus by KERAKOLL, or similar). Wet the floor with water, dilute the product 1:5 with water and pour it on the floor. Wait for 5 minutes then use a white scotch brite pad and rinse well with clean water.

EPOXY GROUT: Alkaline detergent (e.g. Fugasap by KERAKOLL, PS/87 by FILA). Wet the floor with water, dilute the product 1:5 with water and pour it on the floor. Wait for 5 minutes then use a white scotch brite pad and rinse well with clean water.

SILICONE: Solvent for silicone (e.g. Remosil). Pour it straight onto the stain, wait for 1-2 minutes and remove the mark using scotch brite.

PAINT: Can usually be removed using water, but if resin-based paints or particular enamels have been used, it is best to ask the manufacturer which solvent is most suitable.



BAS RELIEF

VERLEGE- UND PFLEGETIPPS – DE

SERIE

Bas Relief

NENNFORMAT

18X54/18X26,5 STRANGGEPRESSTES FEINSTEINZEUG

VERWENDUNGSZWECK

Bodenbelag 18x26,5
Wandverkleidung 18x54/18x26,5
Innenbereiche
Außenbereiche

VERLEGEHINWEISE

Um vor der Verlegung eine gute Harmonie der Farbtöne zu erzielen, das Material abwechselnd aus verschiedenen Schachteln verlegen.

EMPFOHLENER KLEBER

Als Kleber für Feinsteinzeug keinen Schnellkleber verwenden, um die Anordnung der Steinchen zu erleichtern.

EMPFOHLENE FUGE

2 Millimeter, Keile verwenden um die Unterschiede zwischen den einzelnen Mosaiksteinen auszugleichen.

EMPFOHLENE FUGENMITTEL

Zementmörtel/Epoxyfugenmasse Nach dem Verfugen die Schutzfolie abziehen und die Fugen mit einem Schwamm und sauberem Wasser reinigen.

HINWEISE FÜR DIE REINIGUNG NACH ABSCHLUSS DER ARBEITEN

MÖRTEL: Gepufferte Säure (z.B. Deterdek von FILA, Deltaplus von KERAKOLL oder ähnliche). Das Produkt 1:5 mit Wasser verdünnen und auf den Boden geben. 5 Minuten warten, dann eine weiße Bürste vom Typ Scotch Brite verwenden und sorgfältig mit sauberem Wasser abspülen.

Epoxyfugenmasse: Alkalisches Reinigungsmittel (z.B. Fugasoap von KERAKOLL, PS/87 von FILA). Das Produkt 1:5 mit Wasser verdünnen und auf den Boden geben. 5 Minuten warten, dann einen weißen Scotch Brite verwenden und sorgfältig mit sauberem Wasser abspülen.

SILIKON: Lösungsmittel für Silikon (z.B. REMOSIL). Direkt auf den Fleck gießen, 1-2 Minuten warten und dann einen Scotch Brite verwenden und den Schmutzrand entfernen.

FARBE: Normalerweise wird in der Regel mit Wasser entfernt, aber wenn Kunstharzfarben oder spezielle Lacke verwendet wurden, muss der Farbhersteller im Hinblick auf das geeignete Lösungsmittel konsultiert werden.