



## **TEKNOTESSERE**

### **CONSIGLI POSA E MANUTENZIONE – IT**

#### **SERIE**

Teknotessere

#### **FORMATO**

FOGLIO 30X30 TESSERE 1X1 in gres porcellanato

#### **DESTINAZIONE D'USO**

Pavimento  
Rivestimento  
Interno  
Esterno

#### **CONSIGLI DI POSA**

Posare su pareti perfettamente planari e asciutte.

#### **COLLANTE CONSIGLIATO**

Colla per gres NON RAPIDA per facilitare la sistemazione dei fogli.

#### **FUGA CONSIGLIATA**

Sistemare i fogli rispettando la stessa fuga esistente all'interno del foglio.

#### **FUGANTI CONSIGLIATI**

Stucco cementizio / stucco epossidico. Rimuovere bene i residui di stucco prima che essicchi completamente.

#### **CONSIGLI DI PULIZIA FINE CANTIERE**

**STUCCO CEMENTIZIO:** Acido tamponato (es. Deterdek di FILA, Deltaplus di KERAKOLL, o similari). Bagnare il pavimento con acqua, diluire il prodotto 1:5 con acqua e versare sul pavimento. Aspettare 5 minuti poi utilizzare scotch brite bianco e risciacquare bene con acqua pulita.

**STUCCO EPOSSIDICO:** Detergente alcalino (es. Fugasoap di KERAKOLL, PS/87 di FILA). Diluire il prodotto 1:5 con acqua e versare sul pavimento. Aspettare 5 minuti poi utilizzare scotch brite bianco e risciacquare bene con acqua pulita.

**SILICONE:** Solvente per silicone (es. Remosil). Versare direttamente sulla macchia, attendere 1-2 minuti e sempre con l'utilizzo di scotch brite rimuovere l'alone.

**PITTURA:** Di solito si toglie con acqua, ma se sono state utilizzate delle pitture in resina o smalti particolari, meglio chiedere alla ditta produttrice del colore quale è il solvente più adatto.



## **TEKNOTESSERE**

### **CONSEJOS PARA LA COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO – ES**

#### **SERIE**

Teknotessere

#### **FORMATO NOMINAL**

HOJA 30X30 teselas 1x1 GRES PORCELÁNICO

#### **USO**

Pavimento

Revestimiento

Interior

Exterior

#### **CONSEJOS PARA LA COLOCACIÓN**

Colocar sobre paredes perfectamente planas y secas.

#### **ADHESIVO RECOMENDADO**

Cola para gres porcelánico de adhesión NO RÁPIDA para facilitar la aplicación de las piezas/hojas.

#### **JUNTA RECOMENDADA**

Aplicar las juntas respetando la junta ya presente dentro de la hoja.

#### **JUNTAS RECOMENDADAS**

Lechada de cemento / Lechada epoxi. Quitar correctamente los restos de lechada antes de que se seque por completo.

#### **CONSEJOS PARA LA LIMPIEZA DE FIN DE OBRA**

**LECHADA DE CEMENTO:** Ácido tamponado (p. ej. Deterdek de FILA, Deltaplus de KERAKOLL, o similares). Mojar el pavimento con agua, diluir el producto 1:5 con agua y echarlo en el pavimento. Esperar 5 minutos y, a continuación, utilizar scotch brite blanco. Posteriormente, enjuagar bien con agua limpia.

**LECHADA EPOXI:** Detergente alcalino (p. ej. Fugasoap de KERAKOLL, PS/87 de FILA). Diluir el producto 1:5 con agua y echarlo en el pavimento. Esperar 5 minutos y, a continuación, utilizar scotch brite blanco. Posteriormente, enjuagar bien con agua limpia.

**SILICONAS:** Solvente para siliconas (p. ej. Remosil). Aplicarlo directamente sobre la mancha, esperar 1 ó 2 minutos y utilizar scotch brite para quitar el halo.

**PINTURA:** Se quita por lo general con agua. No obstante, si se utilizan pinturas de resina o esmaltes especiales, preguntar mejor al fabricante de la pintura por el solvente más adecuado.



## **TEKNOTESSERE**

### **CONSEILS DE POSE ET D'ENTRETIEN – FR**

#### **SERIE**

Teknotessere

#### **FORMAT NOMINAL**

FEUILLE 30x30 tesselles 1x1 en grès cérame

#### **DESTINATION D'UTILISATION**

Sol & Revêtement  
Intérieur & Extérieur

#### **CONSEILS POUR LA POSE**

poser sur les murs parfaitement propres, sans fissures, planes et secs.

#### **COLLE RECOMMANDEE**

Colle pour grès cérame NON RAPIDE pour faciliter la disposition des pièces.

#### **TYPE ET DIMENSION DE JOINT RECOMMANDEE**

Placez les feuilles en respectant le même joint existant à l'intérieur du feuille.

#### **JOINT RECOMMANDE**

Joint ciment OU résine époxy. Merci de procéder à l'élimination du joint excédentaire avant qu'il sèche complètement.

#### **CONSEILS POUR LE NETTOYAGE DE FIN CHANTIER**

**JOINT DE CIMENT:** Acide à action tamponnée (es. Deterdek de FILA, Deltaplus de KERAKOLL ou similaires). Tremper le sol avec de l'eau, diluer le produit 1:5 avec de l'eau et versez-le sur le sol. Attendre 5 minutes, puis utilisez une éponge type scotch brite blanc et bien rincer à l'eau claire.

**RESINE EPOXY:** Détergent alcalin (es. Fugasoap de KERAKOLL, PS/87 de FILA). Diluer le produit 1:5 avec de l'eau et versez-le sur le sol. Attendez 5 minutes, puis utilisez une éponge type scotch brite blanc et bien rincer à l'eau claire.

**SILICONE:** Solvant pour silicone (es. Remosil). Verser directement sur la tâche, attendre 1-2 minutes et supprimer le voile toujours avec le scotch brite.

**PEINTURE:** Elle peut être éliminée habituellement avec l'eau. En cas d'utilisation de peintures avec des résines ou émaux spécifiques merci de contacter le fabricant.



## **TEKNOTESSERE**

### **INSTALLATION AND MAINTENANCE ADVICE – EN**

#### **SERIES**

Teknotessere

#### **NOMINAL SIZE**

30X30 SHEET 1X1 TESSERAE in PORECELAIN STONEWARE

#### **USE**

Floors walls  
Indoors  
Outdoors

#### **INSTALLATION**

Lay on perfectly flat, dry walls.

#### **RECOMMENDED ADHESIVE**

NON-RAPID-DRYING adhesive for porcelain stoneware to make it easier to fix the sheets.

#### **RECOMMENDED JOINT**

Place the sheets with the same joint as within the sheet.

#### **RECOMMENDED FILLERS**

cement-based grout / epoxy grout. Remove all traces of grout carefully before it dries completely.

#### **CLEANING AT THE END OF THE WORK**

**CEMENT-BASED GROUT:** Buffered acid (e.g. Deterdek by FILA, Deltaplus by KERAKOLL, or similar). Wet the floor with water, dilute the product 1:5 with water and pour it on the floor. Wait for 5 minutes then use a white scotch brite pad and rinse well with clean water.

**EPOXY GROUT:** Alkaline detergent (e.g. Fugasap by KERAKOLL, PS/87 by FILA). Wet the floor with water, dilute the product 1:5 with water and pour it on the floor. Wait for 5 minutes then use a white scotch brite pad and rinse well with clean water.

**SILICONE:** Solvent for silicone (e.g. Remosil). Pour it straight onto the stain, wait for 1-2 minutes and remove the mark using scotch brite.

**PAINT:** Can usually be removed using water, but if resin-based paints or particular enamels have been used, it is best to ask the manufacturer which solvent is most suitable.



## **TEKNOTESSERE**

### **VERLEGE- UND PFLEGETIPPS – DE**

#### **SERIE**

Teknotessere

#### **NENNFORMAT**

BLATT 30X30 MOSAIKSTEINCHEN 1X1 FEINSTEINZEUG

#### **VERWENDUNGSZWECK**

Bodenbelag  
Wandverkleidung  
Innenbereiche  
Außenbereiche

#### **VERLEGEHINWEISE**

An vollkommen ebenflächigen und trockenen Wänden verlegen.

#### **EMPFOHLENER KLEBER**

Als Kleber für Feinsteinzeug keinen Schnellkleber verwenden, um die Anordnung der Blätter zu erleichtern.

#### **EMPFOHLENE FUGE**

Die Blätter anordnen so, dass die in das Blatt integrierten Fugen berücksichtigt werden.

#### **EMPFOHLENE FUGENMITTEL**

Zementmörtel/Epoxymörtel. Die Rückstände der Fugenmasse entfernen, bevor sie vollständig trocknet.

#### **HINWEISE FÜR DIE REINIGUNG NACH ABSCHLUSS DER ARBEITEN**

**MÖRTEL:** Gepufferte Säure (z.B. Deterdek von FILA, Deltaplus von KERAKOLL oder ähnliche). Das Produkt 1:5 mit Wasser verdünnen und auf den Boden geben. 5 Minuten warten, dann eine weiße Bürste vom Typ Scotch Brite verwenden und sorgfältig mit sauberem Wasser abspülen.

**Epoxymörtel:** Alkalisches Reinigungsmittel (z.B. Fugasoap von KERAKOLL, PS/87 von FILA). Das Produkt 1:5 mit Wasser verdünnen und auf den Boden geben. 5 Minuten warten, dann einen weißen Scotch Brite verwenden und sorgfältig mit sauberem Wasser abspülen.

**SILIKON:** Lösungsmittel für Silikon (z.B. REMOSIL). Direkt auf den Fleck gießen, 1-2 Minuten warten und dann einen Scotch Brite verwenden und den Schmutzrand entfernen.

**FARBE:** Normalerweise wird in der Regel mit Wasser entfernt, aber wenn Kunstharzfarben oder spezielle Lacke verwendet wurden, muss der Farbhersteller im Hinblick auf das geeignete Lösungsmittel konsultiert werden.